FlowStop Aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**
Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**
Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet  må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.
Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



NRF 5648449 - FSAV-2000
Aktuatorventil 3/4'' m/ 2 løpemuttere

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring
Vestsideveien 311. 3535 Krøderen. Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

⚙️ Aktuator Kuleventil – 12 V IP-65

Materiale: Avsinkningsfri messing
Dimensjon: 3/4" DN20

🔧 Montering

- Kan monteres **vertikalt eller horisontalt** for både kaldt og varmt vann (opptil **65 °C**).
- Skal monteres **etter stoppekran og brannvannuttak**.
- **Manuell åpning/stenging:**
  - Trekk ut **svart ratt** og drei i pilens retning (**OPEN**).
  - ⚠️ **Viktig:** Rattet skal **ikke være trukket ut ved normal drift**.
- **Statusvisning:** Posisjon kan alltid sjekkes gjennom **glassøyet (OPEN/CLOSED)**.
- **Tiltrekningsmoment:** 60 Nm (maks 80 Nm).

Parameter	Verdi
Gjennomstrømming	1530 l/t
Driftsspenning	12 V
Tetthetsgrad	IP-65
Strømløs tilstand	Ventilen er **stengt**
Ved gjenopprettet strøm	Ventilen **åpnes automatisk**

✅ Fordeler med Flowstop-ventil

- Ingen **slag i rørene**
- Ingen **membran** som må byttes eller vedlikeholdes
- **Automatisk selvtest** (ikke hørbar for sluttbruker)





I forkant av montering aktuatorventil er det en fordel å trekke opp sort ratt og dreie den et par omdreininger. Trykk deretter ned rattet så ventilen kommer i riktig posisjon. Monter ventilen.





Ved strømbrudd

Trekk ut opp rattet og vri med klokken (pil viser open)
La rattet stå i uttrekt posisjon

Når strøm er tilbake, trykk ned svart ratt.