FlowStop Lekkasjestopper med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**
Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**
Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.
Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Easy 1/2" m/2 løpemuttere
NRF: 5648623 / Modell: FSE-1503

Produktansvarlig:
FlowStop AS
Lekkasjesikring
Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

💧 FlowStop Easy m/Trådløs Puck

📦 Består av

- 1 stk Aktuatorventil
- 1 stk Hovedsentral (med ledning og stikkontakt)
- 1 stk Sensorkabel
- 1 stk Trådløs puck
- 1 stk Batteri

🛠️ Montering

1. Monter ventilen på vannledningen
    - NB! Ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak.
2. Monter hovedsentral.
3. Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral:
    - Ventil 1 → ved merking ventil 1.
    - Dobbel ventil → kobles på utgang ventil 2.
4. Sett inn stikkontakten fra hovedsentral.
5. Trykk på ON/SET-knappen.
    - Grønt lys på hovedsentral → ventil åpen.

🔌 Oppkobling av Puck FSD-90031

1. Skru av lokk og sett inn batteri.
2. Trykk ON/SET på hovedsentral (grønt lys).

3. Hold ON/SET inne → slipp når venstre lampe lyser rødt.
4. Trykk SORT knapp på puck én gang.
    - Sensor blinker rødt + gir to lydsignaler = tilkoblet.
5. Skru på lokk igjen.
6. Gjenta for flere pucker.

📍 Montering av puck

- Legges på egnet sted.
- Må ikke plasseres på metallflater.

🚨 Automatisk stenging

Systemet stenger vanntilførselen automatisk ved:

- Lekkasjer (rødt lys + varselsignal fra sensor og sentral).
- Mistet kontakt med sensor (etter 24 timer → lamper + signal).
- Lavt batterinivå (sensor + sentral varsler, vann stenges).

🔄 Reset av system

- Lekkasjer må være utbedret av autorisert fagmann.
- Trykk SET på sensor → to pip (feil slettet).
- Trykk ON/SET på hovedsentral → ventil åpnes, signalene forsvinner.

🔧 Reset etter testing

- Trykk SORT knapp på puck én gang.
- Trykk deretter ON/SET på hovedsentral.

♻️ Nullstille hovedsentral

- Hold OFF/DEL-knappen inne til det piper.
- Slipp når pipingen stopper. (hovedsentral går i rødt lys og stenger vannet)
- Alle sensorer er nå slettet.
- Ta ut strømkontaket på hovedsentral

📞 Support

Ved spørsmål: 22 06 07 00