FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**
Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**
Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.
Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Easy 1" m/innvendige gjenger NRF: 5648419 / Modell: FSE-2500IG

Produktansvarlig:
FlowStop AS
Lekkasjesikring
Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

🚰 FlowStop Easy – Komplett bruksanvisning

📦 Innhold i pakken

- 1 x Aktuatorventil
- 1 x Hovedsentral m/ledning og stikkontakt
- 2 x Sensorkabler
- 1 x Trådløs sensor (FSD-90030)
- 1 x Batteri

🛠️ Montering

Ventil og hovedsentral

1. Monter ventilen på vannledningen
    - **NB!** Alltid etter hovedstoppekran og brannvannuttak
2. Monter hovedsentral på vegg
3. Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral
    - Ventil → port merket *Ventil 1*
    - Dobbel ventil → port *Ventil 2*
4. Koble til strøm via stikkontakt
5. Trykk **ON/SET** → grønt lys indikerer at ventil er åpen

Montering av sensorkabler

- **Viktig:** Ikke lim direkte på metall → krypstrøm kan utløse systemet
- Legg kabel på tape/trebit eller lignende
- Kutt sensorkabel til ønsket lengde (10–20 cm utover laveste punkt)
- Unngå plassering under oppvaskmaskin pga. damputslipp
- Kabelen må ikke brettes eller være i kontakt med metall

📡 Tilkobling av trådløs sensor

1. Lys på hovedsentral må være grønt
    - Hvis rødt → trykk **ON/SET** til grønt
2. Hold **ON/SET** inne til rødt og grønt lys vises
3. Trykk **SET** på sensoren innen 8 sekunder
    - Sensor blinker rødt 🔴 og gir 2 lydsignaler 🔊
4. Max 5 trådløse sensorer per Easy, inkl. eventuell dørbryter

---

Utkobling av sensor

- Trykk **OFF/DEL** på hovedsentral → signal høres
- Hold inne til signal stopper (5–10 sek)
- Alle sensorer slettes

🚨 Automatisk vanntilførsel stenges ved

Lekkasjer

- Rødt lys på hovedsentral og varselsignal fra sensor
- Vanntilførsel stenges automatisk
- Kontroller og utbedre lekkasje før reset

Feilmontering av sensorkabel

- Kontakt med metall eller uisolerte punkter
- Samme varsling som lekkasje
- Vanntilførsel stenges

Mistet kontakt til sensor

- Hovedsentral mister signal fra sensor i 24 timer
- Rød blink høyre lampe + rødt lys venstre lampe + signal
- Vanntilførsel stenges

Lavt batterinivå

- Sensor varsler, signal sendes til hovedsentral
- Bytt batteri årlig anbefales
- Batteritype: CR2 3V

♻️ Reset av systemet

1. Utbedre lekkasje først (av autorisert fagmann)
2. Trykk **SET** på sensor → 2 pip
3. Trykk **ON/SET** på hovedsentral
4. Ventilen åpnes, og signaler forsvinner

📡 Oppkobling av Puck FSD-90031

1. Skru av lokk og sett inn batteri
2. Trykk **ON/SET** → grønt lys
3. Hold **ON/SET** inne til venstre lampe lyser rødt
4. Klikk på **svart knapp** på puck én gang
    - Blinker rødt og gir 2 lydsignaler
5. Skru på lokk
6. Gjenta for flere sensorer (maks 5)

Montering av puck

- Legges på egnet sted
- Ikke nært metall

♻️ Resett etter testing

- Trykk **svart knapp** på puck én gang
- Trykk **ON/SET** på hovedenhet

🔁 Nullstilling av hovedsentral

- Hold **OFF/DEL** inne til piping starter → fortsett til piping stopper
- Alle sensorer slettes
- Gjør hovedstyringen strømløs ved å ta ut stikkontaket

☎️ Support

- Ved spørsmål: **22 06 07 00**