FlowStop Lekkasjestopper system med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**
Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**
Gjelder for: FlowStop Smart-FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet  må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.
Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Light 1/2" m/2 løpemuttere NRF: 5648446 / Modell: FSL-1500

Produktansvarlig:

FlowStop AS
Lekkasjesikring
Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

🚰 FlowStop Light – Komplett bruksanvisning

📦 Innhold i pakken

- ✔ 1 x Aktuatorventil
- ✔ 1 x Hovedsentral
- ✔ 1 x Strømadapter
- ✔ 1 x Sensorkabel

🛠 Montering

1. 🔩 Monter ventilene på vannledningen
   - OBS! Etter hovedstoppekran og brannvannuttak.
2. ⚙ Fest hovedsentral på vegg.
3. 🔗 Koble ventiler til hovedsentral:
   - Ventil 1 → port *Ventil 1*
   - Ventil 2 → port *Ventil 2*
4. 🔌 Koble til strøm via adapter.

🚨 Automatisk stenging

Vanntilførsel stenges ved:

- 💧 Lekkasjer
- 🔴 Rødt lys på hovedsentral
- 🔊 Varselsignal
- 🚫 Vanntilførsel stenges

⚡ Feilmontert sensorkabel

- Kabel i kontakt med metall
- Uisolerte punkter berører hverandre

- 🔴 Samme signal/varsel som lekkasje
- 🚫 Vanntilførsel stenges

♻️ Resetting

- Trykk på svart knapp på siden av hovedsentralen

📐 Tekniske data

- Ventildimensjon: 1/2” DN15
- Driftsspenning: 230 V via adapter
- Funksjon: Automatisk lekkasjesikring
- Reset: Manuell (svart knapp)