FlowStop Lekkasjestopper med aktuatorventil

Forsikringsgodkjente Lekkasjestoppere -**1026/16**
Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

SINTEF Certification nummer **20520**
Gjelder for: FlowStop Winner-FlowStop Easy-FlowStop Light-FlowStop Powercut.

Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.
Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.



FlowStop Powercut 3/4" m/2 løpemuttere
NRF: 5648685 / Modell: FSP-2002

Produktansvarlig:
FlowStop AS
Lekkasjesikring
Vestsideveien 311. 3535 Krøderen Tlf. Telefon: +47 22 06 07 00. E-mail: firma@flowstop.no

⚡ FlowStop PowerCut

📦 Består av

- 2 stk Aktuatorventil
- 1 stk Hovedsentral (plug-in-plug)
- 1 stk Sensorkabel
- 1 stk Splittkabel til ventil

🛠️ Montering

1. Monter ventilen på vannledningen
    - NB! Ventilen skal **alltid** monteres **etter hoved stoppekran og brannvannuttak**.
2. Monter hovedsentral.
3. ⚠️ **Viktig ved montering av FlowStop Powercut:**
    - Når styreenheten settes inn i stikkontakt, **vent 2–3 minutter før ledning fra ventil og unit kobles sammen**.
4. Koble splittkabel til hovedsentralen i utgang ventil. Begge ventilene kobles til splittkabelens 2 utganger.

🔗 Montering av sensorkabler

- **Ikke lim direkte på metall** inne i fordeler skap → kan gi krypstrøm og feilutslag.
- Sensorkabel skal festes oppå tape, trebit e.l.
- Kabel må ikke brettes eller ligge mot metall.
- Kutt kabelen i ønsket lengde (anbefalt 20–30 cm ut på laveste punkt der vann kan samle seg).
- Ikke legg kabel under oppvaskmaskin pga. damputslipp.

🚨 Automatisk stenging av vanntilførsel og strøm

Systemet stenger automatisk ved:

- **Lekkasjer**
  - Rødt lys på hovedsentral.
  - Varselsignal høres.
  - Vanntilførsel og strøm stenges automatisk.
- **Feilmontering av sensorkabel**
  - Kabel i kontakt med metall eller kortslutning mellom uisolerte punkter.
  - Vanntilførsel stenges automatisk.

🔄 Resetting

- Trykk på **svart knapp** på siden av hovedsentral.
- Hovedsentral vil lyse grønn.
- Ventil åpnes og strømmen gjenopprettes.

📞 Support

Ved spørsmål: **22 06 07 00**